

5 Interrupteurs, boîtes de commande, prises de courant

2 Poste d'alarme-incendie

1 Série XAW-S

Les postes d'alarme-incendie XAW-S sont complémentaires des boîtes de commande ASSEMBL-Y. La commande du bouton poussoir, après le bris de glace, se fait manuellement ou automatiquement. Les postes d'alarme-incendie sont livrés avec martelet brise-glace.

Ex II 2 G Ex d e IIC T6 Gb

Ex II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db

Zone 0	✗	Zone 20	✗
Zone 1	✓	Zone 21	✓
Zone 2	✓	Zone 22	✓

INERIS03ATEX0122X

Spécifications

Protection	IP65
Montage	avec 2 ou 4 trous de fixation
Entrée de câble	1 presse-étoupe (pour câble 8 à 13mm)
Matière boîtier	polyester renforcé de fibre de verre
Température ambiante	-25°C - +40°C



Références

Code	Commande du contact	Contacts verre intacte	Poids
XAW-S111	automatique après le bris de glace	1NO	0,95 kg
XAW-S121	automatique après le bris de glace	1NF	0,95 kg
XAW-S151	automatique après le bris de glace	1NO+1NF	0,98 kg
XAW-S211	manuelle après le bris de glace	1NO	0,95 kg
XAW-S221	manuelle après le bris de glace	1NF	0,95 kg
XAW-S251	manuelle après le bris de glace	1NO+1NF	0,98 kg

Plan d'encombrement

