

8 Presse-étoupes et accessoires

5 Traversées spéciales

1 Soupape de drainage

Les soupapes de drainage servent à évacuer la condensation dans les enveloppes; on les utilise aussi pour faire échapper l'air. Elles sont livrables pour les boîtes Exd et Exe. Type ECR1 est seulement approuvé dans des boîtes type EJB et GUB.

- II 2 G Ex d IIC Gb
- II 2 G Ex e IIC Gb
- II 2 D Ex tb IIIC Db

Spécifications

Matériel	plastique ou acier inoxydable
Filetage	métrique ou NPT

Zone 0	×	Zone 20	×
Zone 1	✓	Zone 21	×
Zone 2	✓	Zone 22	×

SIRA10ATEX3279U



Références

Code	Classification	Matériel	Filetage	Protection	Temp. ambiante
ECR1	Ex d IIC Gb	acier inoxydable	3/8"		
DPEM3	II 2 G Ex e IIC Gb II 2 D Ex tb IIIC Db	polyamide	M25x1,5	IP54	-20°C - +40°C